

➤ Lorsque le meuble est repris, l'opérateur meuble/RTM procède à un 1^{er} diagnostic visuel rapide et remplit la fiche atelier au fur et à mesure :

- **La cuve** : ne doit pas être percée (risque de fuite), sinon : destruction
- **Le cadre intérieur** : ne doit pas être percé, cassé ou fendu (risque de sécurité alimentaire) : à reboucher (si faisable), ou à passer en destruction
- **La caisse extérieure** : ne doit pas être déformée (risque de manque d'étanchéité, donc sécurité alimentaire), sinon : destruction
- **Pas d'odeur persistante** (risque de sécurité alimentaire) sinon : destruction
- **L'aspect extérieur général** (carrosserie, châssis, sticker) doit être évalué vs la valeur résiduelle du meuble et le montant des travaux

➤ Si nécessaire, l'opérateur meuble/RTM procède à un premier lavage succinct intérieur au jet afin d'éviter un potentiel risque de contamination. Si lavage à ce stade : attendre au minimum 7 heures de séchage avant la mise en test

➤ Après les tests d'usage, l'opérateur meuble/RTM procède à la remise en état si possible (sinon destruction) puis fait un **nettoyage approfondi** du meuble :

- **Cuve intérieure / rideau :**

- Karsher / éponge
- Vérification des joints : aucune moisissure ne doit être présente après lavage,. Si la moisissure persiste, il faut refaire les joints
- Utilisation des produits uniquement référencés (voir annexes à la procédure qualité)
- Vérification de l'étanchéité des portes lorsqu'elles sont fermées (pas de jeu)
- Vérification des joints des portes : si moisissures: changer les portes
- Vérification du rideau/abattant : si moisissures : changer les pièces

- **Extérieur du meuble :**

- Karsher / éponge
- Utilisation des produits uniquement référencés (voir annexes à la procédure qualité)

- **Bloc moteur :**

- Epousseter/souffler le bloc moteur pour éliminer toute trace de poussière
- Refermer la grille moteur après cette opération

➤ L'opérateur meuble/RTM laisse le meuble **sécher 7 heures minimum**

➤ L'opérateur meuble/RTM **branche** le meuble pour **contrôle final**

➤ L'opérateur meuble/RTM **place la courbe de température dans le meuble, l'emballé et en laissant les portes ouvertes** et en plaçant si nécessaire une **pastille anti humidité** et le stocke dans l'entrepôt.